

UTILISATION DU KIT POUR PRELEVEMENT COVID 19

- Faire porter un masque chirurgical au patient à prélever
- Le préleveur s'équipe d'une surblouse, masque FGFP2, lunettes de protection et d'une paire de gants
- **IDENTIFIER le tube contenant le milieu de transport** : Nom, Prénom et date de naissance du patient.
- Demander au patient de se moucher
- Faire asseoir le patient. Lui demander de baisser légèrement son masque pour dégager le nez

Réaliser le prélèvement nasopharyngé avec l'écouvillon comme indiqué ci-après

PROCÉDER AU PRÉLÈVEMENT GRÂCE À L'ÉCOUVILLON NASOPHARYNGÉ

- Maintenir la tête du patient inclinée en arrière
- **Insérer l'écouvillon dans la narine**, et le pousser délicatement le plus loin possible, parallèlement au palais (cf. schéma 1)
- **Le laisser en place quelques secondes** puis le retirer lentement en lui imprimant un léger mouvement rotatif
- Procéder de même pour l'autre narine avec le même écouvillon



- Ouvrir le tube avec milieu de transport et y **décharger l'écouvillon** en exerçant plusieurs mouvements de rotation dans le milieu liquide pendant plusieurs secondes afin de bien le décharger.

Bien « Essorer » l'écouvillon dans le tube puis jeter l'écouvillon dans un bac DASRI

- **DESINFECTER** l'extérieur du tube avec une lingette antiseptique
- Placer le tubeensemencé dans le sachet et fermer le sachet en décollant la languette argentée
- Dans la poche kangourou extérieure du sachet blanc scellé, **INSÉRER IMPERATIVEMENT**
 - L'ordonnance de prescription du COVID 19
 - La fiche de renseignements cliniques dûment remplie
 - Idéalement les coordonnées sécurité sociale et mutuelle pour la prise en charge

- Faire parvenir le prélèvement dans les plus brefs délais au laboratoire des CARMES ou du PARC